



P72.20-0359-09

- 1 Schrauben
2 Türschloß
3 Verbindungsstange
4 Schraube

- 5 Türgriff innen
6 Türgriff
7 Schließöse
8 Steckverbindung

- M14/7 Motor ZV Hecktür
S88/1 Mikroschalter Drehfalle Hecktür

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Türbelag an der Rückwandtür ausbauen		AR72.20-P-3520GH
2	Schrauben (1) aus Türschloß (2) herausdrehen	Nm	*BA72.20-P-1002-02C
3	Verbindungsstange (3) aushängen	i Verbindungsstange an Türgriff (6) aushängen.	
4.1	Steckverbindung (8) am Mikroschalter Drehfalle Hecktür (S88/1) abziehen	i Nur bis 31.8.02.	
5	Türschloß (2) ausbauen		
6	Schließöse (7) ausbauen	i Einbaulage kennzeichnen. Nm	*BA72.20-P-1002-02C
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge	i Rückwandtür gegebenenfalls einstellen. Siehe ↓ Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln	AR60.00-P-0700-01GH *BE60.00-P-1003-01D

Prüf- und Einstellwerte Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

Nummer	Benennung	Typ 163
BE60.00-P-1003-01D	Fugenmaß Rückwandtür zu Dach	Maß "E" mm 9,5 (±0,5)
	Rückwandtür zu D-Säule	Maß "F" mm 5,0 (±0,5)
	Rückwandtür zu D-Säule	Maß "G" mm 5,0 (±0,5)
	Rückwandtür zu Hinterkotflügel	Maß "M" mm 5,0 (±0,5)
	Bild siehe	AR60.00-P-0700-01GH H

Nm Rückwandtür

Nummer	Benennung		Typ 163
BA72.20-P-1001-02C	Schraube an Schließöse	Nm	30
BA72.20-P-1002-02C	Schraube an Türschloß	Nm	10