

 	Aus-, Einbauen		
	Ausgebaute Teile vor Verschmutzung schützen		
1	Bodenbelag Laderaum ausbauen	 Einbau: Gepäckösen (3) durch den Bodenbelag Laderaum führen.	AR68.20-P-4810PB
2	Fondsitzlehne entriegeln und nach vorne klappen		
3	Abdeckung Staufach (1) öffnen und herausnehmen	 Pfeilrichtung beachten.	
4	Seitenpolster der Fondsitzlehne (2) ausbauen		AR91.12-P-1710P
5	Anschlagschraube (4) an Seitenverkleidung (6) herausschrauben	 Einbau: Einbaulage der Anschlagschraube (4) beachten. Doppelrollo muss spannungsfrei auf Anschlagschraube (4) aufliegen, um die Fondsitzlehne zu entlasten.	
6	Schrauben (5) an Seitenverkleidung (6) herausschrauben		
7	Kupplung von Steckdose Laderaum (X58/4) abziehen		
8	Seitenverkleidung (6) abnehmen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		